UHF TV CHANNELS

UHF Channel	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	
MHz	470-476	476-482	482-488	488-494	494-500	500-506	506-512	512-518	518-524	524-530	530-536	536-542	542-548	548-554	554-560	560-566	566-572	572-578	578-584	584-590	590-596	596-602	602-608	608-614	614-620	620-626	626-632	632-638	638-644	644-650	650-656	656-662	662-668	668-674	674-680	680-686	686-692	692-698	698-704	704-710	710-716	716-722	722-728	728-734	734-740	740-746	746-752	752-758	758-764	764-770	770-776	776-782	782-788	788-794	794-800	800-806	
CHICAGO AREA				WYIN DT*		WGN DT	WYCC			WFBT (l.p.)			WCIU "the U"	WCIU DT*	WOCH (l.p.)	WMAQ (NBC) DT		WFLD (FOX) DT	WFLD (FOX)				WJYS DT*	Radio Astronomy	WCPX (PAX)					WCPX DT	WSNS (Spanish)	WSNS DT		WTTW (PBS)DT		WJJA	WPWR (UPN)	WPWR DT*	WLS (ABC) DT	WGBO DT			WYIN			WXFT DT	WXFT		WJYS				WGBO				LEGEND: Shade=DTV *=allocated (l.p.)=low power
Sennheiser																																																									
Evolution									Evolution A																		Evolution B																			Evolution C											
3000/5000							506-530													584-608															674-698								722-746														
Shure PSM																																																									
200									PSM200															Radio Astronomy																																	
400																																											PSM400														
600																											PSM600																														
700 HF																																											PSM700 HF														
700 H3										PSM700 H3																																															
700 L2																												PSM700 L2																													
Shure Wireless																																																									
SLX H5									SLX H5															Radio Astronomy																																	
SLX J3																		SLX J3																																							
SLX L4																													SLX L4																												
ULX J1															ULX J1																																										
ULX M1																																	ULX M1																								
UHF J4															UHF J4																																										
UHF M4																																	UHF M4																								
UHF/UP UA																																																					UHF/UP UA				
UHF/UP UB																																						UHF/UP UB																			
UHF-R								UHF-R H4											UHF-R J5						UHF-R J5				UHF-R L3																													
SONY																																																									
UWP																																																	Group 62/64				Group 66/68				
UHF																																																	Group 62/64				Group 66/68				
TELEX/EV																																																									
UHF Radiocom	E88								A2			B4			C6						E88			Radio Astronomy				A2						B4						C6																	
RE-2																														RE-2 "A" 648-676								RE-2 "B" 696-724																			
RE-1																																				RE-1 "A" 680-704							RE-1 "B" 722-746														
RTM-1000																																											RTM "B" 722-746														
FMR-500																														FMR500 648-676								FMR500 696-724																			
FMR-1000																																				FMR1000 680-704							FMR1000 722-746														
AKG																																																									
WMS40																								Radio Astronomy																																	
WMS400																															WMS400 1					WMS400 2																					
WMS4000																															WMS4000 1					WMS4000 2						WMS4000 3							WMS4000 4								
IVM1																																																		IVM1 US3				IVM1 US/US1			
Audio-Technica																																																									
5000												C-Band												Radio Astronomy							D-Band																										
4000												C-Band																			D-Band																										
3000												C-Band																			D-Band																										
1400																																												1400													
600	600																																																								
U100																																U100												U100													
LECTROSONICS																																																									
Block 21												537.600-563.100																																													
Block 22																	563.200-588.700																																								
Block 23																				588.800-607.900				614.100-614.300																																	
Block 24																								Radio Astronomy	614.400-639.900																																	
Block 25																													640.000-665.500																												
Block 26																																	665.600-691.100																								
Block 27																																					691.200-716.700																				
Block 28																																										716.800-742.300															
Block 29																																														742.400-767.900											
Block 30																																																		768.000-793.500							
Block 31																																																						793.600-819.100			
Block 32																																																								819.200-844.700	
Block 33																																																								844.800-862.000	
Nextel Phones																																																								806-821	

Specifications are subject to change without notice. Every effort was made to ensure the accuracy of this information. However, TC Furlong Inc. is not responsible for errors.

revised 28 August 2005

mje